



- F** Feststellschrauben
- HF** Höhen-Feststellschraube
- SI** Sicherungsschraube
- A** Andruckeinstellung
- H** Höheneinstellung
- S** Seiteneinstellung

Wichtiger Montage- bzw. Demontagehinweis

Nach dem Einbau des Bandes können die Einstellungen wie unten beschrieben ausgeführt werden. Zuletzt wird die Edelstahl-Mittelhülse auf die Rolle des Flügellappens aufgeklipst.

Sollte eine Demontage des Bandes notwendig sein, weil das Türblatt nochmals ausgehängt werden soll, muss die Edelstahl-Mittelhülse entfernt werden, damit sie nicht beschädigt wird. Dies passiert am besten mit einem schmalen Schraubendreher. Die Türe wird dabei geöffnet. Dann kann man von der bandgegenüberliegenden Seite aus zwischen dem Bandmittelteil und dem Bandober- oder Bandunterteil die Mittelhülse mit dem Schraubendreher von der Bandrolle drücken.

Seiteneinstellung (stufenlos von -2,5 mm bis +2,5 mm)

Bei den Türbändern der Bandtype DU321-HA hängt die Weite der Seiteneinstellung von der Montageposition der Aluminiumschalen ab. Die Aluminiumschale wird flügelseitig ganz an den Bandlappen heran montiert (ca. 0,5 mm Abstand).

Bei einem Spaltmaß von 8 mm zwischen den Aluminiumschalen für den Rahmen und den Flügel beträgt die Seiteneinstellung -1,5 mm bis + 2,5 mm.

Bei einem Spaltmaß von 9 mm zwischen den Aluminiumschalen für den Rahmen und den Flügel beträgt die Seiteneinstellung -2,5 mm bis + 2,5 mm.

Beide Feststellschrauben (**F**) mit einem Inbusschlüssel SW4 lösen. Durch drehen der Seiteneinstellschraube (**S**) mit einem Inbusschlüssel SW4 das Band in die gewünschte Seitenposition bringen. Beide Feststellschrauben (**F**) wieder mit max. 6 Nm festziehen.

Höheneinstellung (stufenlos von -2,0 mm bis +4,0 mm)

Die Höhen-Feststellschraube (**HF**) am Bandunterteil mit einem Inbusschlüssel SW3 lösen.

Durch drehen der Höheneinstellschraube (**H**) kann das Band in die gewünschte Höhenposition gebracht werden. Die Höheneinstellschraube (**H**) muss dabei immer soweit gedreht werden, dass die Höhen-Feststellschraube (**HF**) auf die flachen Stellen der Höheneinstellschraube (**H**) trifft. Die Höhen-Feststellschraube (**HF**) wieder festziehen.

Andruckeinstellung (stufenlos von -1,0 mm bis +3,0 mm)

Beide Feststellschrauben (**F**) mit einem Inbusschlüssel SW4 lösen. Durch drehen des Exzenters für die Andruckeinstellung (**A**) mit einem Inbusschlüssel SW4 das Band in die gewünschte Andruckposition bringen. Beide Feststellschrauben (**F**) wieder mit max. 6 Nm festziehen.

Reinigung und Pflege der Bänder

Die Reinigung der Bänder darf nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch erfolgen. Säurehaltige Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.